


Kurzanleitung Vacu ZIP-Bags

Art.Nr. 1292, 1293, 1294 / Vacu ZIP-Adapter Set Art.Nr. 1258
Vacu ZIP-Bags Set Art.Nr. 1243

① ZIP Beutel vorbereiten

Legen Sie zuerst die Lebensmittel in den ZIP-Beutel. Verschließen Sie den ZIP-Beutel fest mit Hilfe des ZIP-Lockers.

Prüfen Sie anschließend, ob der ZIP-Verschluss richtig geschlossen ist.



- Stellen Sie sicher, dass das Ventil und der Verschluss fest verschlossen sind.
- Der ZIP-Verschluss muss trocken und frei von Lebensmittelresten sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventil des ZIP-Beutels an der Innenseite des Beutels nicht mit seinem Inhalt in Kontakt kommt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel im Beutel ca. 2 cm vom Ventil entfernt sind.


② Vakuumieren der ZIP Beutel

Die ZIP-Beutel können mit Handvakuuierern – wie z.B. dem CASO Vacu OneTouch (Art.Nr. 1301) – sowie auch mit einem Balkenvakuuierer mithilfe eines passenden Adapters vakuumiert werden.

Handvakuuierer

Setzen Sie das Gerät auf das Ventil des Beutels. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Gerät. Warten Sie bis der Vakuumiervorgang abgeschlossen ist.

Lösen Sie das Gerät anschließend vorsichtig mit einer seitlichen Bewegung vom Beutel.



Adapter für Balkenvakuuierer

Schließen Sie das Ende des Vakuuierschlauchs an das Gerät an und setzen Sie den Adapter auf das Ventil des ZIP Beutels. Starten Sie den Vakuumiervorgang, drücken Sie den Adapter dabei leicht auf das Ventil.

Lösen Sie den Adapter nach dem Vakuumiervorgang vorsichtig mit einer seitlichen Bewegung vom Beutel.



Stoppen Sie den Vakuumierprozess bei Flüssigkeiten manuell! Somit verhindern Sie, dass Flüssigkeiten mit angesaugt werden.

③ Öffnen der ZIP-Beutel

Für ein leichteres Öffnen ziehen Sie das Vakuum-Ventil am Ventildeckel zur Seite, so gelangt wieder Luft in den Beutel. Zipper vorsichtig aufziehen und Lebensmittel entnehmen.

Möchten Sie einen ZIP-Beutel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach öffnen, empfiehlt es sich, den Verschluss vorher kurz unter warmes Wasser zu halten, um das Material zu schonen und das Öffnen zu erleichtern.

④ Reinigung und Pflege

Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung der Beutel beginnen:

- Reinigen Sie die ZIP-Beutel nicht mit aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
- Die ZIP-Beutel müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
- ZIP-Beutel können im warmen Spülwasser oder der Spülmaschine gereinigt und anschließend wiederverwendet werden.
- Um das Ventil einzeln zu reinigen, nehmen Sie den äußeren Ventildeckel und das innere Silikonteil ab und reinigen Sie diese mit warmem Wasser. Trocken Sie die Teile gut ab und bauen Sie diese wieder zusammen.


Quickguide Vacu ZIP-Bags

Art.No. 1292, 1293, 1294 / Vacu ZIP-Adapter Set Art.No. 1258
Vacu ZIP-Bags Set Art.No. 1243

1 Prepare ZIP Bags

First place the food in the ZIP bag. Close the ZIP bag tightly using the ZIP lock.

Then check whether the ZIP closure is properly closed.



- Make sure that the valve and the closure are tightly closed.
- The ZIP closure must be dry and free of food residues.
- Make sure that the valve of the ZIP bag on the inside of the bag does not come into contact with its contents.
- Make sure that the food in the bag is approx. 2 cm away from the valve.


2 Vacuuming the ZIP Bags

The ZIP bags can be vacuumed with hand-held vacuum sealer – such as the CASO Vacu OneTouch (Art.No. 1301) – as well as with a vacuum sealer using a suitable adapter.

Hand-held vacuum sealer

Place the device on the valve of the bag. Press the on/off button on the device. Wait until the vacuuming process is complete.

After the vacuuming process, carefully detach the adapter from the bag with a sideways movement.



Adapter for vacuum sealers

Connect the end of the vacuum hose to the device and the device and place the adapter on the valve of the ZIP bag. Start the vacuuming process, pressing the adapter lightly onto the valve.

After the vacuuming process, carefully detach the adapter from the bag with a sideways movement.



Stop the vacuuming process manually when liquids are present! This prevents liquids from being sucked in the device.

3 Opening the ZIP Bags

For easier opening, pull the vacuum valve on the valve lid to the side to allow air back into the bag. Carefully pull open the zipper and remove the food.

If you would like to open a ZIP bag immediately after taking it out of the freezer, it is advisable to briefly hold the closure under warm water beforehand in order to protect the material and make opening easier.

4 Cleaning and care

Observe the following safety instructions before you start cleaning the bags:

- Do not clean the ZIP bags with aggressive or abrasive cleaning agents. Do not use any solvents.
- The ZIP bags must be cleaned after each use.
- ZIP bags can be cleaned in warm dishwater or the dishwasher and then reused.
- To clean the valve individually, remove the outer valve cover and the inner silicone part and clean them with warm water. Dry the parts well and reassemble them.